

MANUAL DE OPERACIÓN BASCULA MODELO BPX-1000



GRACIAS POR PREFERIR UNA BASCULA METROLOGY. Para obtener el mayor provecho de su nuevo equipo de precisión, es importante que lea cuidadosamente este manual, antes de usar. Esta familia de básculas fue creada para satisfacer los principales requerimientos de pesaje y control de mercancía en la industria y el comercio, pues cuenta con 4 posibilidades de operación, SOLO PESO, Función Cuenta-Piezas, Función de Pre-Empaque de productos y Función (OVER-UNDER).

Sus características principales son su Alta confiabilidad, Gran Precisión, Estabilidad y Versatilidad pues tiene la capacidad para ser utilizado con una amplia variedad de básculas y sistemas de pesaje, desde plataformas, básculas de piso, basculas camioneras, ganaderas, silos, dosificadoras, entre muchas otras soluciones de control.

Características:

1. Fuente de alimentación 127v/60hz AC / 6v 4Ah DC.
2. Batería recargable con 500h de duración
3. Sistema de ahorro de energía, apaga el indicador cuando no está en uso, encendiendo el indicador nuevamente al detectar peso.
4. Función de OVER-UNDER programable, con alarma auditiva y señal de salida de control de 5v.
5. Auto ajuste de CERO.
6. Calibración por teclado.
7. 6 Dígitos de LED de alta intensidad color rojo.
8. Zero Track automático
9. División mínima programable y peso de calibración ajustable (peso de referencia).
10. Alarmas de seguridad de baja batería, calibración Segura y Sobrecarga (capacidad rebasada).

Índice General:


- | | |
|---|----------------------|
| 1. Características Generales | 5. Operación |
| 2. Diagrama Esquemático | 5.1. Solo Peso |
| 3. Descripción del panel de control | 5.2. Cuenta Piezas |
| 4. Conexión (Consultar con personal de soporte) | 5.3. Funciones |
| | 6. USB interface (9) |

Capitulo 1: Características Generales

- | | |
|--|---|
| 1. Modelo ----- BPX-1000 | 9. Voltaje ----- 110V/60HzAC, 6V, 4Ah DC |
| 2. Precisión ----- Clase media OIML (III) | 10. Humedad de almacenaje ----- ≤90% RHn No roció |
| 3. Capacidad ----- 500kg/ 1000kg | 11. Humedad de operación ----- ≤90% RH No roció |
| 4. División mínima ----- 200g / 500g | 12. Temperatura de almacenaje -- -20°C a 50°C |
| 5. Display ----- LED Dígitos de 2cm | 13. Temperatura de operación ---- 0°C a 40°C |
| 6. Teclado ----- Tipo Botonera c/7 Teclas | 14. Fusible ----- 0.5A |
| 7. Rango TARA ----- 1000kg | 15. Dimensiones ----- (L x H x A):70×45×70(cm) |
| 8. Dimensiones de plataforma --- 60 x 80cm | 16. Peso ----- 20 kg |

Capítulo 2: Diagrama esquemático:

# Item	Descripción
1	Tornillo para fijar celda (Allen m8 x 35)
2	Cubierta inferior de celda de carga
3	Base de la báscula
4	Pies de Nivelación
5	Topes de protección en el transporte
6	Topes de sobrecarga
7	Tornillo para fijar torreta (Hexagonal M8 x 50)
8	Celda de carga
9	Cubierta superior de celda de carga
10	Portaplato
11	Plato de acero inoxidable
12	Base de torreta
13	Tuerca para fijar torreta
14	Torreta de acero inoxidable
15	Base de indicador
16	Indicador



Recuerde remover los topes de protección de transporte (5) antes de usar su báscula. Son 4 piezas en c/esquina.

Capítulo 3: Descripción del panel de control:



Pantalla de información

Luces Indicatoras

Teclado

PANTALLA:

Display con 6 dígitos de Led's de alta luminosidad color rojo, con dimensiones de 2cm c/u.

LUCES INDICADORAS:

AC: Indica cuando la báscula está conectada a la red eléctrica.

TARA: Muestra si esta activada la función de TARA

Estable: Indica cuando el peso mostrado es estable, sin variación.

CERO: Indica que la báscula está en el valor de CERO inicial.

Kg: Indica que la unidad de trabajo seleccionada es KILOGRAMOS kg.

lb: Indica que la unidad de trabajo seleccionada es LIBRAS lb.

TECLADO:

ON/OFF: Tecla para encender o apagar el indicador.

HOLD: Tecla para congelar peso en pantalla.

FUNC: Tecla para seleccionar función/ Entrar a configuración (SET)/ Enter.

SUM: Tecla para sumar peso (solo funciona en modo de peso).

Kg/lb: Tecla para seleccionar unidad

TARA: Tecla para activar o desactivar la función de TARA

CERO: Tecla para retornar a CERO la lectura en pantalla/ Imprimir

Capítulo 4: Conexión: Favor de contactar al departamento de soporte de su distribuidor.

Capítulo 5: Operación:

Encender y apagar la báscula:

Para encender su equipo presione la tecla "ON/OFF", aparecerá en pantalla 888888, seguido del # versión UEr 3.0, entonces encenderá su báscula.

Para apagar mantenga presionado la tecla "ON/OFF" durante 5 segundos, después aparecerá en pantalla PA##, seguido OFF y se apagará la báscula.

Modos de operación (Funciones): Su báscula cuenta con 4 modos de operación, los cuales describiremos en este capítulo.

5.1 Solo Peso

5.3 Cuenta-Piezas

5.2 Volumen

5.4 Alarma

Para seleccionar el modo de operación presione la tecla "FUN".

5.1 Solo Peso: Al encender la báscula por default inicia en este modo de operación, en el cual cuenta con la función de "TARA" o bien podrá seleccionar la unidad de pesaje entre kg o libras.

Para activar la TARA, suba el contenedor a tarar, presione la tecla "TARA", en la pantalla aparecerá la leyenda "TARE", seguido del ultimo valor registrado, cuando el valor quede fijo presione la tecla "CERO" posteriormente regresará al modo de solo peso con valor de 0kg, para cancelar retire el contenedor y presiones "TARA" nuevamente.

5.2 Volumen (litros): Esta función se utiliza para medir el volumen de algún fluido en litros, es decir mediante peso se hace la conversión a litros, según la densidad del líquido que se desea pesar. Para realizarlo siga el siguiente procedimiento.

1.- Estando en el modo de solo peso, presione la tecla de "FUN", hasta que en pantalla muestre "L" que significa litros.

2.- Tener o buscar el valor de la densidad del líquido que se va a medir.

3.- Presione la tecla "CERO" y en pantalla aparecerá Density durante 2 segundos, después aparecerá el ultimo valor de densidad configurado.

4.- Presione la tecla "SUM" para seleccionar el dígito a modificar. Cada vez que oprime esta tecla avanzará una posición.

5.- Presione la tecla "kg/lb" para cambiar el valor del dígito seleccionado y presione "SUM" para pasar al siguiente valor y así sucesivamente hasta tener el nuevo valor de la densidad.

6.- Para grabar e iniciar operación, presione la tecla "CERO".

7.- Coloque el líquido sobre la báscula y en la pantalla mostrara el equivalente en litros.

Nota: Si no se captura el valor de densidad acorde al líquido que se está midiendo, la lectura no será la correcta.

5.3 Cuenta-Piezas: En este modo de operación podrá realizar conteos rápidos, presione la tecla FUN hasta que en el lado izquierdo de la pantalla aparezca "P" y siga el siguiente procedimiento:

1.- Coloque la muestra inicial sobre el plato de la báscula.

2.- Presione CERO y en pantalla aparece PIECE.

3.- Presione nuevamente CERO y mostrara U00000.

4.- Fije el la cantidad de piezas de la muestra inicial presione la tecla "SUM" para seleccionar el digito a modificar. Cada vez que oprime esta tecla avanzara una posición.

5.- Presione la tecla "kg/lb" para cambiar el valor del digito seleccionado y presione "SUM" para pasar al siguiente valor y así sucesivamente hasta tener el valor de la muestra.

6.- Para grabar e iniciar operación, presione la tecla CERO. En pantalla mostrara el valor de la muestra colocada.

5.4 Alarmas: Este modo de operación podrá fijar alarma auditiva en un rango de peso establecido, es ideal para llenado rápido o bien como verificadora de peso. Para fijar los valores del rango de peso para la alarma siga el siguiente procedimiento.

1.- Oprima la tecla "FUN" hasta que en pantalla muestre ALERT.

2.- Oprimir nuevamente la tecla "FUN" y en pantalla muestra ALT-1 (límite inferior de peso)

3.- Oprima la tecla de "FUN" y en pantalla muestra el valor del límite inferior del rango a configurar.

4.- Presione la tecla "SUM" para seleccionar el digito a modificar. Cada vez que oprime esta tecla avanzara una posición.

5.- Presione la tecla "kg/lb" para cambiar el valor del digito seleccionado y presione "SUM" para pasar al siguiente valor y así sucesivamente hasta tener el nuevo valor del peso del límite inferior.

6.- Oprimir la tecla "FUN" y en pantalla muestra ALT-2 (límite superior de peso).

7.- Repetir los pasos 4 y 5.

8.- Presione "FUN" para grabar y comenzar a operar.

5.5 Suma de Peso:



Equipo distribuido por:

POLIZA DE GARANTIA PARA BÁSCULA ELECTRONICA MARCA METROLOGY:

Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. (BAPESA), con domicilio en Diego Rivera #138, Col. Jardines de San Nicolás Municipio de San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León, garantizan este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o de mano de obra que el equipos presente durante un periodo de 1 AÑO, a partir de la fecha de compra original.

En caso de que su equipo presente alguna falla durante el año que cubre esta garantía, usted deberá acudir con el distribuidor donde adquirió el equipo, o en su defecto al centro de servicio indicado. Al momento de presentarse con su distribuidor o centro de servicio indicado; El equipo debe ser entregado en su empaque y con sus accesorios originales, así mismo deberá presentar esta póliza de garantía en original con los datos de venta y el sello del distribuidor que le vendió el equipo, debidamente llenados o bien presentar anexa la copia de su factura.

Limitaciones de la Garantía: La garantía para básculas Electrónicas METROLOGY es válida siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios:

- a) Que el equipo sea utilizado adecuadamente según sus características.
- b) Que el sello de seguridad y la placa de serie no estén violados o mutilados.
- c) Que no sea utilizado en ambientes o situaciones para las que no fue diseñado.
- d) Que el equipo no sea modificado, reparado o alterado por personas no autorizadas por BAPESA.

Nota: Es importante mencionar que en esta garantía NO cubre ningún tipo de reparación y/o servicio a domicilio, por lo que es responsabilidad del dueño del equipo llevarlo directamente con su distribuidor o centro de servicio asignado.

e) Por su parte algunos distribuidores ofrecen pólizas de garantía extendidas donde podrán ofrecer el servicio a domicilio, para este efecto la garantía solo es válida con el distribuidor que así lo ofrezca.

f) Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. ni nuestros centros de servicio ofrecen garantías extendidas o adicionales de ningún tipo, aun cuando esto sea por escrito o por omisiones de esta póliza.

Esta póliza no cubre las pérdidas o mermas de productos almacenados o procesadas con este equipo.

Como Obtener su Garantía:

- 1.- Antes de acudir a su distribuidor o centro de servicio verifique la falla que presenta su equipo y consulte la guía de solución en su manual de operación para solucionar el problema, en caso de no poder resolverlo pase al siguiente punto.
- 2.- Comunicarse con el distribuidor que le vendió el equipo para que lo asesore en la solución del problema que su equipo presenta, en caso de no resolverlo pasar al punto 3.
- 3.- Acuda con su distribuidor y solicite la garantía de su equipo, para este efecto deberá entregar a su distribuidor una carta donde detalla la falla que ocurre con su equipo, así mismo deberá entregar su póliza y el equipo con su empaque y accesorios originales.
- 4.- En el caso que su distribuidor no le dé respuesta a su petición favor de reportarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: contacto@basculasmetrology.com.mx o bien comunicándose directamente al siguiente número telefónico 0181-83514631.
- 5.- En caso de requerir servicio a domicilio contactarse con su distribuidor para que le cotice este tipo de servicio.
- 6.- En caso de haber adquirido el equipo por medio de algún sitio en internet, podrá hacer valida su garantía llevando o haciendo llegar su báscula a nuestro centro de servicio autorizado. Junto con su equipo debe adjuntar copia del comprobante de compra donde mencione fecha y de la operación de venta. Nota: Los fletes son por cuenta del usuario.

Centro de servicio autorizado: Av. Alfonso Reyes #4030, Col. Del Norte, C.P. 64500, Monterrey, N.L.

Tel: 0181-83514631

La siguiente información debe ser llenada completamente ya que el no hacerlo implica la invalidación de la GARANTIA del equipo.

Distribuidor Autorizado: _____

Dirección del Distribuidor: _____

Fecha de Compra: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** _____

Sello del distribuidor: